

Olej pielęgnacyjny WOCA

– pierwsza pielęgnacja i renowacja podłóg olejowanych.



Preparing today for tomorrow



- Do pielęgnacji wszelkich olejowanych podłóg drewnianych
- Proste nanoszenia zarówno ręcznie jak i maszynowo
- Nadaje się do zabawek dla dzieci
- Zalecany od strony biologii zamieszkania

— Produkt info —

Opakowanie: 1 l, 2,5 l i 5 l

Wydajność: 30–40 m²/l,

(zależnie od gatunku drewna)

Dostępny: naturalny i biały

(5 l tylko naturalny)



Zastosowanie

Olej pielęgnacyjny można stosować do wszystkich olejowanych podłóg drewnianych.

Olej naturalny stosuje się do ciemnych gatunków drewna, zaś biały do jasnych lub ługowanych podłóg w celu zachowania jasnego wyglądu powierzchni.

Rezultat

Olej nadaje podłodze nadzwyczajną wytrzymałość w górnej warstwie porów. Jednocześnie drewno uzyskuje optymalne wykończenie podkreślające słoje i odcienie barw.

Obróbka

Olej pielęgnacyjny można nanosić zarówno ręcznie wałkiem jak też maszynowo polerką jednotarczową.

Obróbka dodatkowa

Nie jest wymagana.

Zmywanie i pielęgnacja

Zmywanie na mokro – Mydłem podłogowym.

Gruntowne oczyszczanie – Intensywnym zmywaczem.

Odświeżanie – Olejem pielęgnacyjnym / Pastą pielęgnacyjną.

Tak pracuje się poprawnie...

Olej pielęgnacyjny WOCA

– pierwsza pielęgnacja lub renowacja podłóg olejowanych.



Narzędzia

Polerka lub uchwyt z odpowiednią wkładką, beżową lub białą, szmatki bawełniane.

Narzędzia czyszcí rozcieńczalnikiem do oleju.

Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem i pyłem po szlifowaniu mogą ulec samozapaleniu.

Szmaty po wykorzystaniu spalić lub nasączyć wodą i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, po czym utylizować.



Olej pielęgnacyjny stosowany jest do pielęgnacji i konserwacji olejowanych podłóg drewnianych. Zalecany jako pierwszy środek pielęgnacyjny do podłóg fabrycznie olejowanych UV. Przed pierwszym naniesieniem Oleju pielęgnacyjnego podłogę należy wstępnie wypolerować polerką jednotarczową – dotyczy do podłóg, które były fabrycznie olejowane olejami samoutwardzalnymi.

Olej pielęgnacyjny jest stosowany również do odnawiania podłóg olejowanych / po uprzednim przemyciu Intensywnym zmywaczem / jak również do wszelkich miejscowych napraw.

Olejowanie można wykonywać ręcznie, natomiast w przypadku większych powierzchni należy używać polerki jednotarczowej.

1. Zmyć podłogę Intensywnym zmywaczem (125 ml na 5 l ciepłej wody) pozostawić do wyschnięcia na około 8 godzin.

2. Przed użyciem olej dokładnie wymieszać poprzez potrząsanie. Olejowanie można przeprowadzać również etapami po 4–6 m²; nanieść olej wałkiem, szmatą lub polerką i pozostawić na kilka minut.

3. Następnie intensywnie wmasowywać olej beżową lub białą wkładką do momentu, aż powierzchnia stanie się w pełni nasycona a drewno uzyska swój pierwotny, świeży wygląd.

4. Na koniec dodatkowo przetrzeć podłogę do sucha szmatą bawełnianą lub wypolerować polerką z białym padem. Na powierzchni nie może pozostawać nadmiar oleju.

Podłoga wypolerowana maszynowo utwardza się wstępnie po ok. 4 h., natomiast obrabiana ręcznie – dopiero po ok. 24 h.

W razie potrzeby strefy chodzenia przykryć tekturą falistą na 1 dzień (fałą do dołu). W pierwszych dniach nie wycierać podłogi na mokro i chronić przed wodą.